



Q92176

Strandväska/madrass

Gör såhär:

Stopp till dragkedja: Mät dragkedjans hela bredd. Klipp en tygbit som är samma bredd som dragkedjan (lägg till 1 cm sömsmån) x 5 cm.

Vik lappen dubbel, räta mot räta och sy kanterna, 0,5 cm från kanten. Vänd rätt, vik in kanten ca 0,5 cm och trä på den på dragkedjans nederkant. Sy en söm ett par mm ifrån övre kanten rakt över dragkedjan.

Gör samma sak på den andra dragkedjan. Nu har du fått ett stopp i slutet på dragkedjan.

Madrassfodral: Klipp till två bitar tyg, 62 x 150 cm (detta inkl 1 cm sömsmån.)

Lägg tyget räta mot räta och nåla ihop.

Mät ut och markera mitten på madrasstygets längd.

Öppna dragkedjan fullt och nåla fast den mellan tyglagren som sen bildar bak och framsida på madrassen. Placera stoppet på dragkedjan vid markeringen som du mätt ut på mitten och låt stoppet

hänga ut en liten bit så du kan hålla i denna när du stänger sedan väskan.

Vik in de övre ändarna på dragkedjan någon cm så det blir ett stopp även här.

Gör samma sak på motsatta långsidan.

Sy runt kanten men lämna ena kortsidan öppen. Var försiktig så du inte syr för nära dragkedjans "tänder", då kan det bli svårt att öppna och stänga.

Vänd väskan och kontrollera att det går att stänga dragkedjorna.

Stoppning och avsluta: Klipp till en bit quiltfoam i 60 x 148 (denna ska inte ha sömsmån)

Trä väskan över quiltfoamen och se till att den ligger platt. Vik in sömsmånen på den öppna kortsidan och sy en stickning 0,5 cm från kanten.

Sy en söm mitt på madrassen och vid dragkedjornas överkant genom båda tyglager och quiltfoam. Detta för att göra det lättare att vika in den biten av madrassen som är inne i väskan när den är stängd.

Handtag: Mät ut och klipp två tygremsor 9 x 142 cm. Vik räta mot räta på längden och sy med 1 cm sömsmån. Lämna ändarna öppna.

Vänd på den och pressa. Vik in ändarnas sömsmån. Nåla fast på väskan och sy fast handtagen på varje sida genom tyg och quiltfoam. (vik ut den övre madrassdelen så du inte syr igenom även detta lager). Låt ca 80 cm av tygremsan bli bärhandtag, vilket gör att den lätt går att bära på axeln. När du sytt fast handtagen på väskan, vik bärhandtaget på längden och sy en stickning några mm in från kanten.

Stäng dragkedjorna och vik in de övre kanterna in i väskan. Klart.

Du behöver:

Tyg
Quiltfoam
Dragkedja 2 st- ca 50 cm
Sytråd
Symaskin