



MATERIALÅTGÅNG

Yttertyg A: Nordic Star mint (304429) 40x114 cm

Yttertyg B: jeanstyng (128248) 32x114 cm

Fodertyg/ficka/öglor:
enfärgat gult tyg (027606)
40x114/32x14/20x20 cm
Vildona mellanlägg 0,2 mm
(025881) 38x112/12x10 cm

Väskhandtag bambu
(491699)

Knappmix blå (569148)
Sytråd

Shoppingväska med bambuhandtag

Innan du börjar

- Tvätta alla tyger innan du klipper, de kan krympa olika mycket.
- 1 cm sömsmån har lagts till alla tygmått (mellanlägget behöver ej sömsmån).
- Röd markering i ritningen visar var du ska sy härnäst.

Tips! Vildona mellanlägg säljs i bredden 90 cm. För att spara material och få ut längden 112 cm, kan du klippa två bitar à 56x38 cm och sicksacka ihop dem kortsida mot kortsida.

Gör så här:

Klipp 32x14 cm av det gula tyget, till fickan. Vik tygbiten dubbel och sy enligt bild (lämna en liten öppning). Klipp av hörnen, vänd till rätan, peta in öppningen och stryk fickan slät. Sy ett knapphål vid den vikta kanten. Bild 1.

Klipp fyra remsor gult tyg, à 5x20 cm, till öglorna. Vik remsorna på mitten och sy längs långsidorna. Stryk fast mellanlägg mellan sömmarna, på ena sidan. Klipp av hörnen vid den vikta kanten. Vänd öglorna till rätan. Sy knapphål. Bild 2.

Sicksacka kanterna på alla större tygstycken.

Stryk fast mellanlägg (38x112 cm) en cm från kanterna på yttertyg A (40x114 cm).

Vik in den övre kanten på yttertyg B (32x114 cm) 3 cm. Sy en söm längs den vikta kanten, ca 1,5 cm ner.

Vik yttertyg B på mitten och sy fast fickan, enligt bild 3.

Lägg yttertyg A och B, nederkant mot nederkant och med rätsidorna utåt. Nåla noggrant och sy sedan enligt bild. De vertikala sömmarna gör att yttertyg B blir till fickor utanpå yttertyg A. Följ måtten och använd samma för motsvarande sida. Bild 4.

Nåla fast öglorna i yttertygets övre kant, 2 cm från det som blir mitten på väskan. Lägg fodertyget räta mot räta med det hopsyddas yttertyget. Nåla och sy längs den övre kanten. Sy en extra gång över öglorna. Bild 5.

Vik ut tygerna och stryk isär sömmen. Vik över mot motsatt sida, kortsida mot kortsida. Nåla och sy längs kortsidorna. Sy även igen yttertygernas botten. Bild 6.

Vik yttertygens hörn på tvären och sy över dem så att du får en ca 16 cm lång söm. Klipp av 1 cm från sömmen. Bild 7.

Peta ut hörnen och stoppa in fodret. Sy längs den övre kanten, ca 0,5 cm ner. Bild 8.

Sy fast knappar till öglorna och till fickan. Använd en stark tråd och fäst innanför fodret.

Dra ut fodret igen, vänd hela väskan till avigan och sy igen fodrets botten på samma sätt som ytterdelens. Lämna ett tillräckligt stort hål för att kunna vända tillbaka väskan. Sy sedan igen det för hand.

Knäpp fast bambuhandtagen i öglorna.

Dekorera gärna väskan med knappar eller tygblommor.

