

**DIY**  
by Panduro

INSTRUKTION

BY KATARINA EHN-OLSSON & ÅSA SUNDBERG  
PHOTO ÅSA SUNDBERG

84322

# Betonstøbning

*Det er både kreativt, sjovt og nemt at støbe krukker i beton til sommerens blomster og krydderurter. Brug fx plastbøtter som støbeporm.*

## Dekorér krukkerne med tekster eller bogstaver

Tekster og bogstaver er både trendy og praktiske. Pynt dine betonkrukker med Dymo-tekster eller sortmalede papbogstaver. Hobbylak fås både som mat og blank. Vil du støbe figurer af beton, har Panduro masser af færdige støbeporme at vælge imellem.

**Du skal bruge:** Finbeton, plastbøtter i forskellige størrelser, maskeringstape, støvmaske, spand, gummihandsker, Dymo-printer, Dymo-tape, papbogstaver, hobbyfarve, lim, støbeporm i latex til fugl.lim, gjutform i latex till fågel.

## Fremgangsmåde:

Alle forberedelser skal være klar, inden du begynder at blande betonen – den stivner nemlig allerede i løbet af 30 min.

Bland 1 del vand med 5 dele beton i en spand eller en skål – bland det grundigt. Betonblandingen skal have en konsistens som vandet grød.

Det er bedst at blande beton udendørs, da den støber. Brug gummihandsker og støvmaske.

Fyld en større bøtte halvt op med betonblanding, og tryk en mindre bøtte ned i den. Fyld op med betonblanding rundt om den mindre bøtte.

Hold den lille bøtte på plads med lidt maskeringstape, så den ikke flyder op.

Ryst bøtten eller bank forsigtigt på den, så evt. luftbobler flyder op til overfladen.

Dæk bøtten med plastfolie, når betonen stivner, og spray vand på betonen et par gange, mens den stivner.

Betonen stivner helt fra 1 døgn til 1 uge efter støbning, afhængig af emnets størrelse.

Mens betonen stivner, må den ikke stå i direkte sollys, blæst eller udsættes for temperaturer på under +5 grader C.

