

DIY
by Panduro

VEILEDNING

BY KATARINA EHN-OLSSON & ÅSA SUNDBERG
PHOTO ÅSA SUNDBERG



Støp med betong

Du kan enkelt støpe fine betongpotter til krydderplantene eller blomstene dine. Det fungerer perfekt å bruke for eksempel plastbokser eller plastkrus som støpeformer.

Dekorér pottene med tekst eller med en bokstav

Tekster og bokstaver er trendy. Dekorér pottene med tekstremser laget med dymo eller sortmalte pappbokstaver. Hobbylakk finnes i både matt og blank. Det finnes ferdige støpeformer for deg som vil støpe fugler og annet av betong.

Du behøver: Finbetong, plastbokser og plastkrus i ulike størrelser, maskeringstape, munnbeskyttelse, bøtte, beskyttelseshansker, dymo, dymotape, pappbokstaver, hobbymalig, lim og støpeform i lateks til fugl.

Slik gjør du:

Gjør alle forberedelser før du begynner å blande, du betongen brenner/stivner fort, allerede etter 30 minutter.

Bland 1 del vann med 5 deler betong i en bøtte eller bolle og rør godt. Konsistensen på betongblandingen skal bli som en tynn grøt.

Det er best å være utendørs når du blander betongen, fordi den støver. Bruk helst beskyttelseshansker og munnbeskyttelse.

Fyll en stor boks eller et krus med betongblandingen halvveis opp og trykk deretter ned en mindre boks eller et krus i denne.

Hell i mer av betongblandingen rundt den mindre boksen. Hold den mindre boksen på plass med noen remser maskeringstape slik at den ikke flyter opp.

Rist/slå lett på boksen slik at eventuelle luftbobler flyter opp.

Dekk boksen med plastfolie mens betongen herder/stivner og spray også betongen med vann et par ganger i løpet av herdingen. Herdetiden varierer mellom 1 døgn og 1 uke avhengig av størrelsen.

Ikke la boksen stå i direkte sollys, i vind eller i temperaturer under +5 grader C, mens betongen herder.

