



Q92231

Babynest

Gör såhär:

Lägg tyget räta mot räta och rita ut mönstret på tyget enligt måtten på mallen. Lägg till 1 cm sömsmån och klipp ut. Klipp till en kanal i enfärgat tyg, 2,10 m x 4 cm. Vik in ändarna ca 2 cm och sy kanten.

Pressa kanalen på mitten (på längden) och nåla fast mellan lagren (från x till x). Sy ytterkanten runt från 1 till 2.

Vänd babynestet och pressa. Sy den genom båda lagren från rätsidan från 3 till 4 längst den blå linjen.

Det är nu en ca 15 cm öppning på varje sida. (det gör det lättare att stoppa)

Ta anoraksnöret och fäst en säkerhetsnål i ena änden. Trä den igenom kanalen. Ta bort säkerhetsnålen och knyt en lös knut i varje ände. Det ska senare på en snörstopp.

Stoppa från toppen och ner, hela vägen ner i "tipparna".

Sy igen längst den streckade blå linjen från 3 till 1 och 4 till 2.

Klipp till fiberfilt ca 32 x 70 cm. (bättre att klippa bort lite om det skulle vara för mycket på något ställe.)

Lägg in fiberfilten i botten, vik in sömsmånen i kanten och sy en söm 0,5 cm från kanten.

Trä på en snörstopp på anoraksnöret och dra åt så den stoppade kanten böjs uppåt.

Vi har även sytt ett litet extra lager av plastad frotté som skydd för babynestet. Denna är lätt att slänga i tvättmaskinen om det skulle hända en olycka.

Klipp till en bit plastad frotté 34 x 72 cm och en bit bomullstyng 34 x 72 cm.

Klipp till hörnen så de får samma rundning som botten i babynestet.

Lägg räta mot räta och sy med 1 cm sömsmån. Lämna en ca 15 cm öppning i sidan för att vända. Vänd och pressa.

Sy en stickning ca 0,5 cm in från kanten.

Du behöver:

Mönstrat tyg: 2 bitar 65 x 105 cm, 1 bit: 34 x 72 cm
Enfärgat tyg : 2,10 m x 4 cm
Anoraksnöre 2,5 m
Snörstopp
Plastad frotté 32 x 72 cm
Stoppning 450 g
Fiberfilt ca 32 x 70 cm
Sytråd

