

EN Safety Instructions

WARNING: This tool must be placed on its stand when not in use.

- When using this hot melt glue gun, always follow basic safety precautions. This will reduce the possibility of accidental injury due to burns or electrical shock.
- HOT SURFACES!** (depending on model, the nozzle of the glue gun and the hot glue can reach temperatures of 150 to 200°C). Avoid skin contact. In case of burns wash out wounds with cold water.
- This tool is for indoor use only. Do not use outdoors.
- Don't use the glue gun if it's wet or in humid environment. Do not expose to rain, dripping or splashing.
- Never use the tool if it is damaged in any way. Hot melt adhesives are not a replacement for structural fasteners.
- Never pull at the cord, always unplug the glue gun by gripping the plug.
- The glue gun should be unplugged after use or if it will not be used within 1-hour period.
- Hot melt glue should not be used for projects that will be exposed to extreme heat. Some adhesive used with this glue gun can soften at about 60°C.
- Some materials are heat-sensitive and can be damaged by the hot nozzle or even the hot glue. Whenever possible, test a piece of scrap material or a hidden portion of the object being repaired.
- Glue gun storage. After use, allow glue gun to cool completely prior to storage. When not in use, the glue gun should be stored in dry and secure location out of the reach of children.
- This device may be used by children from 3 years and by persons with limited sensory or mental abilities or a lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have received instructions on the safe use of the device and understand the dangers involved. Keep the appliance and its cord out of reach of children under 3 years of age.
- Insert only the recommended glue sticks into the glue gun.
- Never try to remove an inserted glue stick. It can cause an irreparable damage to the glue gun.
- Hot-melt adhesives can be used in place of nails, staples, tapes, or liquid glue; however, they shall not be used to replace structural fasteners where heavy loads are involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Be careful when using the glue gun near to combustible mate. Do not use the glue gun in explosive environments.
- Never leave the glue gun unattended if it is still hot or connected to supply mains.
- Never leave the glue gun unattended if it is still hot or connected to supply mains.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

SE Säkerhetsinstruktioner

WARNING: Detta verktyg ska placeras på sin ställning när den inte används.

- Vidta alltid följande säkerhetsåtgärder när du använder denna limpistol. Detta kommer att minska risken för olycksskada till följd av brännskador eller elektrisk stöt.
- HETA YTOR!** (Beroende på modell, kan munstycket och smältlimmet nå temperaturer på 150 till 200 °C). Undvik kontakt med huden. Vid brännskador skölj såret med kallt vatten.
- Detta verktyg ska endast användas inomhus. Använd inte utomhus.
- Använd inte limpistolen i vått eller fuktigt miljö. Utsätt den inte för regn, eller vattenstänk.
- Använd aldrig verktyget om det är skadat på något sätt. Smältlim är inte en ersättning för strukturellt fästelement.
- Dra aldrig i sladden, koppla alltid ur limpistolen genom att ta tag i kontakten.
- Limpistolen ska kopplas ur efter användning eller om den inte ska användas inom 1-timmesperiod.
- Smältlimmet bör inte användas för projekt som kommer att utsättas för extrem värme. Vissa lim som kan användas med denna limpistol kan mjukna vid cirka 60 ° C.
- Vissa material är värmekänsliga och kan skadas av det heta munstycket eller till och med det varma limmet. När möjligt, testa ett överblivet material eller ett dolt parti av det föremål som ska limmas.
- Limpistolsförvaring. Låt limpistolen svalna helt efter användning. Förvara limpistolen på en torr och säker plats utom räckhåll för barn när den inte används.
- Denna enhet får användas av barn från 3 år samt av personer med nedsatt sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de är under uppsikt eller har fått instruktioner om säker användning av enheten och förstår de risker som är förknippade med den. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 3 år.
- Använd endast de rekommenderade limstavarna till limpistolen.
- Försök aldrig att ta bort en insatt limstav. Det kan orsaka irreparabla skador på limpistolen.
- Smältlim kan användas i stället för spik, håftstift, tejp eller flytande lim. Det ska dock inte användas för att ersätta strukturella fästeanordningar där tunga laster är involverade.
- Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte göras av barn utan tillsyn av vuxen.
- Var försiktig när du använder limpistolen nära brännbart material.
- Använd inte limpistolen i explosiva miljöer.
- Lämna aldrig limpistol utan uppsikt om den fortfarande är varm eller ansluten till elnätet.
- Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren eller dess serviceagent eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Kasta inte elektriska apparater som osorterat avfall, använd separata insamlingspunkter. Kontakta din kommun för information om tillgängliga insamlingssystem. Om elektriska apparater slängs i miljön kan farliga ämnen läcka ut i grundvattnet och komma in i livsmedelskedjan, skada din hälsa och ditt välbefinnande.

DK Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL: Limpistolen skal stå på sit stativ, når den ikke bruges.

- Følg altid nedenstående sikkerhedspunkter når du bruger denne limpistol. Det formindsker risikoen for brandskade eller elektrisk stød.
- VARME OVERFLADER!** Afhængig af model så kan mundstykket og smeltelimen opnå temperaturer på 150 til 200 °C. Undgå kontakt med huden. Brandskade behandles med koldt vand.
- Limpistolen er kun til indendørs brug. Brug den aldrig udendørs.
- Brug ikke limpistolen i et vådt eller fugtigt rum og udsæt den ikke for regn eller vandstænk.
- Brug aldrig limpistolen, hvis den på nogen måde er skadet. Smeltelim kan ikke erstatte en mere solid fastgørelse.
- Trek aldrig i ledningen. Når limpistolen skal afbrydes, så skal der altid tages fat i selve stikproppen.
- Limpistolen skal afbrydes efter brug, eller hvis den ikke skal bruges indenfor den nærmeste time.
- Smeltelim bør ikke bruges til projekter, som skal udsættes for ekstrem varme. Visse limtyper, som kan bruges til denne limpistol, kan blive bløde ved ca. 60 ° C.
- Visse materialer kan tage skade af det varme mundstykke eller den varme lim. Hvis det er muligt, så foretag en test for du begynder på selve limningen.
- Lad limpistolen køle helt af efter brug og opbevar den på en tør og sikker plads, hvor børn ikke kan få fat i den.
- Denne enhed må bruges af børn fra 3 år samt af personer med nedsatte sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller har modtaget instruktioner om sikker brug af enheden og forstår de involverede farer. Opbevar apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 3 år.
- Brug kun de anbefalede limstave til limpistolen.
- Forsøg aldrig at fjerne en limstav, som sidder i pistolen. Det kan medføre skader, som ikke kan repareres.
- Smeltelim kan bruges i stedet for negle, tegnestifter, tape eller flydende lim, men egner sig ikke til at hænge tunge ting op med.
- Børn må ikke lege med limpistolen og rengøring af den må ikke udføres af børn, med mindre de er under opsyn af en voksen.
- Vær forsigtig når du bruger limpistolen i nærheden af brændbare materialer.
- Brug ikke limpistolen i eksplosive miljøer.
- Hold altid opsyn med limpistolen når den er tændt, eller stadig er varm, efter at den er slukket.
- Hvis ledningen bliver beskadiget, så skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller anden kvalificeret person for at undgå fare.
- Elektriske apparater bør ikke bortskaffes sammen med det daglige affald, men afleveres på den kommunale genbrugsplads. Kontakt din kommune for information om hvor genbrugspladsen er. Hvis elektriske apparater smides i naturen, så kan farlige stoffer fra dem sive ned i grundvandet og således komme ind i fødekæden, hvilket igen kan skade din helbred.

NO Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL: Limpistolen skal plasseres i sitt stativ når det ikke er i bruk.

- Ta alltid følgende forholdsregler når du bruker denne limpistolen. Det vil redusere risikoen for skader som følge av brannskader eller elektriske støt.
- VARME OVERFLATER!** (Avhengig av modell, kan munnstykket og smeltelimet komme opp i temperaturer på 150 til 200 °C). Unngå kontakt med huden. Ved brannskader skyll såret med kaldt vann.
- Dette verktøyet skal kun brukes innendørs. Ikke egnet for uten-dørsbruk.
- Ikke bruk limpistolen i vått eller fuktig miljø. Ikke utsett den for regn, eller varmsprut.
- Brak aldri verktøyet dersom det er skadet på noen måte. Smeltelim er ikke en erstatning for strukturelle festemidler.
- Dra aldri i ledningen, koble alltid fra limpistolen ved å dra ut selve kontakten.
- Limpistolen skal kobles fra etter bruk og dersom den ikke skal brukes innen 1 time.
- Smeltelimet bør ikke brukes til prosjekter som kommer til å bli utsatt for ekstrem varme. Enkelte typer lim som kan brukes til denne limpistolen kan bli myke ved ca. 60 ° C.
- Enkelte materialer er varmeømfintlige og kan bli skadet av det varme munnstykket eller til og med det varme limet. Hvis mulig, test på et materiale du har til overs eller på et skjult område på gjenstanden som skal limes.
- Oppbevaring av limpistol. La limpistolen avkjøles helt etter bruk. Oppbevar limpistolen på en tørr og sikker plass utenfor rekkevidde av barn, når den ikke brukes.
- Denne enheten kan brukes av barn fra 3 år samt av personer med nedsatte sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av enheten og forstår de involverte farene. Oppbevar apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 3 år.
- Brak kun limstaver som er anbefalt til limpistolen.
- Forsøk aldri å ta ut en limstav. Det kan forårsake skader på limpistolen som ikke kan repareres.
- Smeltelim kan brukes istedenfor spiker, stifter, tape eller flytende lim. Det skal dog ikke brukes for å erstatte strukturelle festemidler som er beregnet for å tåle tung vekt.
- Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke gjøres av barn uten tilsyn av en voksen.
- Virker forsiktig når du bruker limpistolen i nærheten av brennbart materiale.
- Ikke bruk limpistolen i eksplosive miljøer.
- La aldri limpistolen vrere uten tilsyn dersom den fortsatt er varm eller hvis kontakten står i.
- Dersom ledningen er skadet må den erstattes av produsenten eller dennes serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.
- Ikke kast elektriske apparater som usortert avfall, bruk separate innsamlingspunkter. Kontakt din kommune for informasjon om tilgjengelige innsamlingssystem. Dersom elektriske apparater kastes i miljøet, kan farlige stoffer lekke ut i grunnvannet og komme inn i næringskjeden, skade din helse og velferd.

DE Sicherheitshinweise

WARNUNG: Legen Sie die Heißklebepistole auf dem Ständer ab wenn sie nicht in Gebrauch ist.

1. Beachten Sie bei der Verwendung dieser Heißklebepistole immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen. Dies reduziert die Gefahr einer möglichen Verletzung durch einen Stromschlag.
2. HEISSE OBERFLÄCHEN! (die Düse des Apparats und der Klebstoff können Temperaturen zwischen 150 und 200°C, je nach Modell, erreichen). Jeden Kontakt mit der Haut vermeiden. Bei Verbrennungen die Wunde sofort sofort unter kaltem Wasser auswaschen.
3. Das Werkzeug nur in Innenräumen verwenden. Nicht im Freien einsetzen.
4. Der Apparat darf nicht in feuchter Umgebung oder bei Regen benutzt werden. Keinen Wasserstrahlen aussetzen.
5. Nie mit dem Werkzeug arbeiten, wenn es irgendwie beschädigt ist. Heißkleber sind nicht für bauliche Verbindungen geeignet.
6. Niemals den Apparat durch bloß Ziehen am Kabel ausstecken. Ziehen am Stecker, nicht am Kabel.
7. Die Klebepistole sollte nach dem Gebrauch, oder wenn sie nicht innerhalb von i Stunden wiederverwendet wird, aus der Steckdose gezogen werden.
8. Heißkleber nicht bei Gegenständen verwenden, die extremer Hitze ausgesetzt werden. Einige mit dieser Klebepistole verwendbaren Kleber weichen bei ca. 60°C (140°C) auf.
9. Einige Materialien sind hitzeempfindlich und können durch die heiße Düse oder sogar durch den heißen Kleber beschädigt werden. Testen Sie wenn möglich zuerst an einem Stück Abfallmaterial oder einer verborgenen Stelle des zu reparierenden Gegenstandes.
10. Heißklebepistole aufbewahren. Lassen Sie die Klebepistole nach dem Gebrauch und vor der Aufbewahrung ganz abkühlen. Bewahren Sie die unbenutzte Leimpistole an einem trockenen, sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
11. Dieses Gerät darf von Kindern ab 3 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.
12. Niemals andere Gegenstände als die empfohlenen Klebestäbchen in den Apparat einlegen.
13. Niemals ein schon eingelegetes Klebestäbchen entfernen. Dies kann zu einem nicht reparablen Schaden führen.
14. Heißkleber können anstelle von Nägeln, Heftklammern, Klebeband oder Flüsigsigkleber verwendet werden: Allerdings sollten sie nicht anstelle von baulichen Verbindungen verwendet werden, wenn schwere Lasten beteiligt sind.
15. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
16. Seien Sie vorsichtig wenn Sie die Heißklebepistole an Stellen verwenden an denen sich brennbare Materialien befinden.
17. Benutzen Sie die Heißklebepistole nicht in explosiven Umgebungen.
18. Lassen Sie die Heißklebepistole nicht unbeaufsichtigt, wenn sie angeschlossen oder noch heiß ist.
19. Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muß sie durch den Hersteller oder seinem Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdung zu vermeiden.
20. Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder die Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden.

NL Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: Dit werktuig moet op zijn statief worden geplaatst als het niet wordt gebruikt.

1. Neem altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht bij gebruik van dit lijmpistool. Dat verkleint het risico van ongelukken met letsel als gevolg van verbranden of elektrische schokken.
2. HETE OPPERVLAKKEN! (Afhankelijk van het model kunnen het mondstuk en de smeltlijm temperaturen bereiken van 150 tot 200 °C). Vermijd aanraking met de huid. Was bij verbranding wonden uit met koud water.
3. Gebruik dit gereedschap alleen binnen. Gebruik het niet buiten.
4. Gebruik het lijmpistool niet in een natte of vochtige omgeving. Stel het niet bloot aan regen of spatten.
5. Gebruik het gereedschap nooit als het op de een of andere manier is beschadigd. Smeltlijm is geen vervanging voor een structurele bevestiging.
6. Trek nooit aan het snoer, maar neem het lijmpistool altijd los door het contact vast te pakken.
7. Het lijmpistool moet na gebruik of als het binnen 1 uur niet wordt gebruikt, worden, losgekoppeld.
8. De smeltlijm mag niet worden gebruikt voor projecten die zullen worden blootgesteld aan extreme warmte. Sommige lijmsorten die met dit lijmpistool gebruikt kunnen worden, kunnen zacht worden bij ca. 60 °C.
9. Sommige materialen zijn gevoelig voor warmte en kunnen door het hete mondstuk of zelfs door de hete lijm worden beschadigd. Test indien mogelijk wat restmateriaal of een niet-zichtbaar gedeelte van het te lijmen voorwerp.
10. Opbergen van het lijmpistool. Laat het lijmpistool na gebruik helemaal afkoelen. Berg het lijmpistool als het niet wordt gebruikt op een droge en veilige plaats en buiten het bereik van kinderen op.
11. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 3 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.
12. Gebruik uitsluitend de voor het lijmpistool aanbevolen lijmsstaafjes.
13. Probeer nooit een eerder geplaatst lijmsstaafje te verwijderen. Dat zou het lijmpistool onherstelbaar kunnen beschadigen.
14. Smeltlijm kan worden gebruikt in plaats van spijkers, nietjes, tape of vl.oebare lijm. Maar gebruik geen lijm ter vervanging van structurele bevestigingen waar zware ladingen bij betrokken zijn.
15. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het niet reinigen en onderhouden zonder toezicht van een volwassene.
16. Wees voorzichtig als u het lijmpistool gebruikt in de buurt van brandbare materialen.
17. Gebruik het lijmpistool niet in een explosieve omgeving.
18. Laat een lijmpistool nooit zonder toezicht achter als het nog heet is of aangesloten op het elektriciteitsnet.
19. Als het snoer beschadigd is, moet het om gevaar te voorkomen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of een soortgelijk gekwalificeerd iemand worden vervangen.
20. Gooi geen elektrische apparaten weg als ongesorteerd afval, maar maak gebruik van afzonderlijke inzamelingspunten. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over beschikbare inzamelingsystemen. Indien elektrische apparaten worden gedumpt op een stortterrein, kunnen gevaarlijke stoffen weglekken naar het grondwater en in de levensmiddelenketen belanden en zo uw gezondheid en welzijn schaden.

FI Turvallisuusohjeet

VAROITUS: Työkalu tulee asettaa telineeseen silloin, kun se ei ole käytössä.

1. Noudata seuraavia turvallisuustoimenpiteitä aina liimapistoolia käyttäessäsi. Ne vähentävät palovammojen ja sähköiskujen aiheuttamien tapaturmien vaaraa.
2. KUUMAT PINNAT! (Suuttimen ja sula-teliiman lämpötila voi nousta mallin mukaan 150–200 asteeseen). Vältä ihokosketusta. Huuhtelee mahdolliset palovammat kylmällä vedellä.
3. Työkalua tulee käyttää vain sisätiloissa. Älä käytä ulkona.
4. Älä käytä liimapistoolia märissä tai kosteissa tiloissa. Älä altista sitä sateelle tai vesiroiskeille.
5. Älä koskaan käytä työkalua, jos se on jollakin tavalla vaurioitunut. Sulateliima ei korvaa rakenteellista kiinnityselementtiä.
6. Älä koskaan vedä johdosta, vaan irrota liimapistooli pistorasiasta pistokkeeseen tarttumalla.
7. Liimapistooli tulee irrottaa pistokkeesta käytön jälkeen tai jos sitä ei käytetä seuraavan tunnin aikana.
8. Sulateliimaa ei tule käyttää töissä, jotta tullaan altistamaan erittäin korkealle lämmölle. Liimat tälle liimapistoolille soveltuvat liimat voivat pehmentyä noin 60 asteessa.
9. Tietty materiaalit ovat arkoja lämmölle, ja kuuma suutin tai jopa kuuma liima voivat vaurioittaa niitä. Jos mahdollista, kokeile liimaa ylijääneelle materiaalille tai liimattavan esineen näkymättömiin jäävään kohtaan.
10. Liimapistoolin säilytys. Anna liimapistoolin jäähtyä kokonaan käytön jälkeen. Säilytä liimapistoolia kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa silloin kun sitä ei käytetä.
11. Tätä laitetta voivat käyttää yli 3-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneitä aistia henkisiä kykyjä tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai he ovat saaneet ohjeet laitteen turvallisuudesta käytöstä ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Säilytä laite ja sen johto poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
12. Käytä liimapistoolissa vain sille suositeltuja liimapatruunoita.
13. Älä koskaan yritä poistaa liimapistoolissa olevaa liimapatruunaa. Se voi aiheuttaa liimapistoolille pysyviä vaurioita.
14. Sulateliimaa voidaan käyttää naulojen, niittien, teipin tai nestemäisen liiman sijasta. Sillä ei kuitenkaan tule korvata rakenteellisia kiinnitysjärjestelmiä, jos kyseessä on raskas taakka.
15. Lasten ei tule leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
16. Ole huolellinen käyttäessäsi liimapistoolia syttymisherkkien materiaalien läheisyydessä.
17. Älä käytä liimapistoolia räjähdysherkissä tiloissa.
18. Älä koskaan jätä liimapistoolia ilman valvontaa sen ollessa vielä lämmin tai liitettynä verkkovirtaan.
19. Mahdollisesti vaurioituneen johdon saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan huoltoyhteistyökumppani tai vastaava pätevä henkilö vaaratilanteiden välttämiseksi.
20. Älä laita sähkölaitteita sekajätteen joukkoon, vaan vie ne sähkölaitteiden keräyspisteeseen. Ota yhteyttä kotikuntaasi saadaksesi tietoa käytettävissä olevista keräyskäytännöistä. Luontoon heitettyjä sähkölaitteita voi vuotaa pohjaveteen vaarallisia aineita, jotka voivat päätyä elintarviketjuun ja olla haitaksi terveydellesi ja hyvinvoinnillesi.

FR Instructions de sécurité

AVERTISSEMENT : Cet outil doit être posé sur son support lorsqu'il n'est pas utilisé.

1. Lors de l'utilisation de ce pistolet à colle thermofusible, respectez toujours les consignes de sécurité de base pour éviter les risques de brûlures ou de choc électrique.
2. SURFACES CHAUDES ! (selon le modèle, la buse du pistolet et la colle chaude peuvent atteindre des températures de 150 à 200°C). Évitez tout contact avec la peau. En cas de brûlure, rincez immédiatement avec de l'eau froide.
3. Cet outil est conçu pour un usage intérieur uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
4. Ne pas utiliser le pistolet à colle s'il est mouillé ou dans un environnement humide. 5. Ne pas l'exposer à la pluie, aux éclaboussures ou à l'eau stagnante.
5. Ne jamais utiliser l'appareil s'il est endommagé. Les colles thermofusibles ne remplacent pas les fixations structurales.
6. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher le pistolet. Débranchez toujours en tenant la prise.
7. Débranchez le pistolet après utilisation ou s'il ne sera pas utilisé pendant plus d'une heure.
8. La colle thermofusible ne doit pas être utilisée pour des projets exposés à des températures extrêmes. Certains adhésifs peuvent ramollir à environ 60°C.
9. Certains matériaux sont sensibles à la chaleur et peuvent être endommagés par la buse chaude ou la colle fondue. Faites toujours un test sur un échantillon ou une partie cachée de l'objet à réparer.
10. Stockage du pistolet à colle : après utilisation, laissez-le refroidir complètement avant de le ranger. Rangez-le dans un endroit sec et sécurisé, hors de portée des enfants.
11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 3 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions sur l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les risques encourus. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
12. Insérez uniquement les bâtons de colle recommandés dans le pistolet.
13. Ne tentez jamais de retirer un bâton de colle inséré, cela pourrait causer des dommages irréparables à l'appareil.
14. Les colles thermofusibles peuvent remplacer les clous, agrafes, rubans adhésifs ou colles liquides, mais ne doivent pas être utilisées comme fixation structurelle pour des charges lourdes.
15. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
16. Soyez prudent lors de l'utilisation du pistolet à colle à proximité de matériaux inflammables.
17. Ne pas utiliser le pistolet à colle dans un environnement explosif.
18. Ne jamais laisser le pistolet à colle sans surveillance lorsqu'il est encore chaud ou branché.
19. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien qualifié pour éviter tout danger.
20. Ne pas jeter les appareils électriques avec les ordures ménagères. Utilisez des installations de collecte spécifiques. Contactez votre municipalité pour connaître les systèmes de collecte disponibles. En jetant des appareils électriques dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et contaminer la chaîne alimentaire, mettant en danger la santé et le bien-être.

panduro®

