



Q92176

Strandtaske/liggeunderlag

Sådan gør du:

Stopper til lynlås: Mål lynlåsens bredde. Klip et stofstykke i samme bredde som lynlåsen (læg 1 cm sømrum til) x 5 cm.

Fold stykket dobbelt, ret mod ret, og sy kanterne, 0,5 cm fra kanten. Vend, fold kanten ca. 0,5 cm ind og træk den på lynlåsens nederste kant. Sy en søm et par mm fra den øverste kant, lige over lynlåsen.

Gentag med den anden lynlås. Nu har du en stopper for enden af lynlåsen.

Betræk til liggeunderlag:

Klip to stykker stof på 62 x 150 cm (inkl. 1 cm sømrum)

Læg stoffet ret mod ret og nål det sammen.

Mål op og markér midten på liggeunderlag-stoffets længde.

Luk lynlåsen helt op, og nål den fast mellem stoflagene, der sidenhen skal blive til liggeunderlagets for- og bagside. Placer lynlåsens stopper ved markeringen på midten, og

lad stopperen hænge et stykke ud, så du kan holde i den, når du skal lukke tasken.

Fold de øverste ender på lynlåsen nogle cm ind, så der også bliver en stopper hér.

Gentag på den modsatte langside. Sy langs kanten, men lad den ene kortside stå åben. Sy ikke for nær lynlåsens "tænder", så kan det blive svært at åbne og lukke.

Vend tasken, og tjek at lynlåsene fungerer.

Fyld og afslut: Klip et stykke quiltfoam på 60 x 148 cm (uden sømrum)

Træk tasken over quiltfoamen, og få den til at ligge fladt. Fold sømrummene i den åbne kortside ind, og sy en søm ca. 0,5 cm fra kanten.

Sy en søm midt på liggeunderlaget og ved lynlåsenes øverste kant, gennem begge stoflag og quiltfoamen. Så er det nemmere at folde den del af liggeunderlaget, der ikke er inde i tasken, når den er lukket.

Hanke: Mål og klip 2 stofstrimler på 9 x 142 cm. Fold dem ret mod ret på langs og sy med 1 cm sømrum.

Lad enderne stå åbne.

Vend og pres. Fold endernes sømrum ind. Nå fast på tasken og sy hankene fast på hver side, gennem både stof og quiltfoam (Buk den øverste liggeunderlagsdel ud, så du ikke også syr gennem dette lag). Lad ca. 80 cm af stofstrimlen være skulderrem. Når du har syet hankene fast på tasken, foldes skulderremmen på langs og du syr en søm nogle mm fra kanten.

Luk lynlåsen og fold de øverste kanter ind i tasken.

Du skal bruge:

Stof
Quiltfoam
Lynlås 2 stk. – ca. 50 cm
Sytråd
Symaskine