


Slik støper du betong



”Slik gjør du”



1. Beskytt klær og hud godt. Bland 1 del vann med 5 deler betong i 5 min. Blandingen skal se ut som tykk grøt. Tilsett evt. mer vann eller betong.



2. Legg betongen i formen. Bank formen lett mot underlaget slik at betongen trenger ned i alle hulrom.



3. La betongen herde (tørke) i minst et døgn, dekket med plast. Spray betongen med vann et par ganger i løpet av denne tiden. Løsne forsiktig fra formen når betongen er helt tørr.